



Honda VFR 800 RC46A ABS

Suggestion for mounting handlebar:
Vorschlag 1 zur Montage Lenker:

Detatch throttle cable and mount as in pic. mapped (on Pos. **1** fix with cable tie)

Gaszüge komplett an Armatur lösen und wie abgebildet verlegen. (an Pos **1** mit Kabelbinder befestigen.