# as31gt-T01A
## teileliste / partlist

as31gt.rearsets




| Pos. | Description | Part-No. | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | left basic plate | T01GL-* | 1 |
| 2 | right basic plate | T01GR-* | 1 |
| 3 | left adjusting plate | UV02L-* | 1 |
| 4 | right adjusting plate | UV02R-* | 1 |
| 5 | gear lever | US03-* | 1 |
| 6 | brake lever | UB02-* | 1 |
| 7 | brake lever bearing | UL01R-* | 1 |
| 8 | left heel protector | CAR 01L | 1 |
| 9 | right heel protector | CAR 01R 8,5-49 | 1 |
| 10 | footrest | UF04-* | 2 |
| 11 | plug | 7 702 856 | 2 |
| 12 | holder brake cylinder | UHB13-* | 1 |
| 13 | brake lever toe piece | UTR01-* | 1 |
| 14 | gear lever toe piece | UTR02-* | 1 |
| 15 | gear shaft | USW03-* | 1 |
| 16 | ball and socket bearing | GAKFL6 | 1 |
| 17 | ball and socket bearing | GAKFR6 | 1 |
| 18 | holder stopp light | BLS01 | 1 |
| 19 | brakecylinder adapter | UAD02-30 | 1 |
| 20 | clip | FKB 6x12 | 1 |
| 21 | screw | M5x8-7380-VA | 2 |
| 22 | screw | M6x20-7380-VA | 1 |
| 23 | screw | M6x25-7380-VA | 1 |

| Pos. | Description | Part-No. | Qty. |
|---|---|---|---|
| 24 | screw | M6x30-7380-VA | 1 |
| 25 | screw | M6x40-7380-VA | 1 |
| 26 | screw | M8x20-7380-VA | 5 |
| 27 | bind | BL01-* | 1 |
| 28 | screw | M5x10-7991-VA | 1 |
| 29 | screw | M5x16-7991-VA | 1 |
| 30 | screw | M6x16-7991-VA | 2 |
| 31 | screw | M6x20-7991-VA | 1 |
| 32 | screw | M8x25-7991-VA | 1 |
| 33 | screw | M8x30-7991-VA | 4 |
| 34 | screw | M8x40-7991-VA | 1 |
| 35 | spring | FE 70 | 1 |
| 36 | screw | M4x12-912-VA | 1 |
| 37 | washer | ULS8,4 | 2 |
| 38 | nut | M4-934-VA | 1 |
| 39 | collar | DS10-6-3 | 1 |
| 40 | collar | DS12-6-9 | 1 |
| 41 | collar | DS11-6-14 | 1 |
| 42 | collar | DS15-6-31 | 1 |
| 43 | collar | DS13-8,1-4,5 | 2 |
| 44 | collar | DS20-8-8 | 4 |
| 45 | holder | HA17-B | 1 |
| 46 | | | |