


WARNUNG!

-unsere Produkte dürfen nur von fachkundigem Personal montiert werden.
-Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schwerwiegenden Schäden an Mensch und Maschine führen.
-für Schäden, die aufgrund von Nichteinhaltung unserer Anweisung entstanden sind, können wir keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen.
-bitte bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Sollten Sie unser Produkt weiterverkaufen, so übergeben Sie bitte die Anleitung dem neuen Besitzer, denn sie gehört zur Ausstattung des Produkts.


WARNING!

*-Our products are supposed to be mounted only by skilled personnel.
-Non-compliance with the instructions can be hazardous for your health or life and/or can cause heavy damages to the machine.
-Also we will not give warranty or be liable for damages due to failure with our instructions.
-Please keep the manual instruction at a safe place. In case of selling our product please hand the manual instructions over to the new owner as the whole documentation is an important part of the product. Please keep the manual instruction at a safe place.*




1

Hinterrad ausbauen und original Ketten spanner demontieren.
Dismantle rear wheel and original chain-adjuster.




2

Kettenspanner in Schwinge einsetzen und Lage der Bohrungen markieren.(Abb.1)
Fit chain adjuster into swingarm and mark positions of the drill holes.(pic.1)



3


Mit Bohrer 5,0mm mindestens 10mm tief bohren. Gewinde M6 schneiden.(Abb.2+3)
Drill hole of minimum 10mm depth with a borer 5,0mm. Tap thread M6.(pic.2+3)



4

Kettenspanner mit M6x20 DIN7991 hinten und M6x25 DIN7991 vorne festschrauben.
Drehmoment: 10Nm (Abb.4)
Mount chain adjuster with M6x20 DIN7991 at rear and M6x25DIN at front position. Torque:10Nm(pic.4)

Das Einstellen der Kettenspannung erfolgt durch Drehen der Stellschraube.Drehen im Uhrzeigersinn: Gleiter bewegt sich nach hinten/Kette wird gespannt Anhand der Markierung muss die Spannung links und recht exakt eingestellt werden.(Abb.4)
The adjustment of the chain tension can be carried out by turning the adjust bolt. Turning clockwise: Slider move backwards / chain gets more tight. The tension on the right and on the left side has to be adjusted by means of the degree marking.(pic.4)



5

Tip: gegen Verkratzen, Stecknuss abkleben!
Provide tool with tape against scratches!

Achsmutter mit dem vom Hersteller angebebenem Drehmoment anziehen. Achse immer einfetten.
Achtung: Bei nicht korrekt befestigter Hinterachse kann es zu erheblichen Schäden kommen.
Screw down axle nut with the tightening torque as specified by the manufactor.Always grease axle. Attention: Considerable damages can result from not fixing the rear axle correctly.